

ROZVÁDĚČ: RH-JSDH

Vývod	119	120	121	122	123	124	125	126	
Název	pohotovost	praní	Vzt č.4-vč.pohonu klapky	Vzt č.5-vč.pohonu klapky	Vzt č.6A,B-vč.pohonu klapek	Vzt č.8	rezerva	odtah kompres.-termostat	
Přikón			0,4	0,4	0,6	2,2			
Umístění	H1.29,H1.28	H1.08	H1.19	H1.21	H1.20	H1.16-PHM	-	H1.09	

