

ROZVÁDĚČ: RZ-JSDH

Vývod	533	534	535	536	537	538	539	540	
Název	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	vývod	vývod	REZERVA	REZERVA	
Příkon									
Umístění	H1.31-nabíjení vysílačky	H1.04	H1.07	H1.09-tlak.zařízení	H1.01-aut.dveře	H1.01-aut.dveře	-	-	

