

ROZVÁDĚČ: RZ-JSDH

Vývod	616	617	618	619	620	621	622	
	-	-	-	-	-	-	-	
Název	Osvětlení	Osvětlení	Stanice hlasatele-SL	Zabezpečení-SL	Osvětlení	REZERVA	REZERVA	
Příkon								
Umístění	H1.17,18	H1.12,13,15	H1.37	H1.17	H1.08,09,10,11	-	-	

