


ROZVADEČ R-BJ

## ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 2, montáž pod omítku, IP20  
Přívod a vývod v horní části snodem osadit horní hranou +20

Prívod a vývody hore a spodom, osadiť hornú hranou +2000mm od 0,0



## INSTALACE:

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMIŤKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLÍDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)

BOZVODY VE ŠTROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLAŤ PRO ŠTROPY BEZ SDK PODHLEDU)

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

ULHANA PRED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM H  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-B))

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLNĚKOVÁ OCHRANA OCHRANĚNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

### Schéma zapojení rozvaděče R-BJ

akce : Oprava elektroinstalace bytové jednotky, ul. Hlavní třída 704/2, 363 01 Ostrov

Číslo	Datum	Popis změny
1		
1		
1		
1		

[illegible]