

Legenda:

ET - elektroměr třířazový

RTU - řídící íjednotka ČEZ Energetické služby,s.r.o

FA01 - jistič před elektroměrem

VP01 - vypínač instalace

FA100 - jistič obvodu spínacího prvku a RTU (2-6A)

FAS - jistič stykače(ů) blokování

PEN - svorkovnice PEN

SP - spínací prvek

S1 - stykač blokování doplňkového přímotopného vytápění(PV)

S2 - stykač blokování bojleru(TUV)


ATC - vodič informace o nízkém tarifu pro řídící automatiku TČ

Pokud zákazník nepožaduje PV nebo ohřev TUV, tak nemusí být blokování těchto spotřebičů provedeno.

Pohon tepelného čerpadla nesmí být blokován. Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý,

zž-zelený/žlutý, sm-světlemodrý

V případě sazeb C56d musí být vytápěcí soustava s TČ napájena samostatným příívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		Číslo dokumentu: D.1.4.6.05		Revize: 00	Datum: 10/2023
Kreslil: Bc. Drahomír Příkryl	Kontroloval: Bc. Drahomír Příkryl	Schválil: David Dresler	List:	Počet A4: 5	Měřítko:
Investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov					
Zpracovatel dokumentace a držitel práv:  Solar gods s.r.o. Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 17331501 DIČ: CZ 17331501		Název: <b>Fotovoltaická elektrárna s akumulací Ekocentrum MDDM Ostrov</b>			
		Doplňující název: <b>ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD</b> D.1.4.6. Silnoprúdová elektrotechnika pro FVE <b>Úprava rozvaděče RE</b>			