

ROZVÁDĚČ: RH-JSDH

Vývod	127	128	129	130	131	132	133	134	
Název	zásuvka IP44	napojení vnitřní klimatizace	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	
Přikon	0,2	0,3							
Umístění	H1.08	H1.17-rozvodna,rack	H1.01,02,37	H1.04,05,06,07	H1.18,16	H1.37	H1.38-věž	H1.38-věž	

