

ROZVÁDĚČ: RZ-JSDH

Vývod	501	502	503	504	505	506	507	508	
Název	rozdávěč aut.vrat AV1	rozdávěč aut.vrat AV2	rozdávěč aut.vrat AV3	rozdávěč aut.vrat AV4	rozdávěč aut.vrat AV5	zásuvka 400V/16A	REZERVA	zásuvka 400V/16A-IP65	
Přikon	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	
Umístění	H1.19-vazba na POPLACH	H1.21-vazba na POPLACH	H1.20-vazba na POPLACH	H1.20-vazba na POPLACH	H1.20-vazba na POPLACH	H1.09-kompresor	-	H1.21	

