

## MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Tabulka kabelů

ozn.	typ	odkud	kam	počet (m)	poznámka
WS 1.1	JYTY-O 3 x 1	DT1	teplota př. horké vody	20	
WS 1.2	JYTY-O 3 x 1	DT1	tlak přívod horké vody	20	
WS 1.3	JYTY-O 3 x 1	DT1	teplota zpátečka horké vody	20	
WS 1.4	JYTY-O 3 x 1	DT1	tlak zpátečka horké vody	20	
WS 2.1	CYKY-O 2 x 1,5	DT1	porucha VS 2.1	20	
WS 2.2	CYKY-O 2 x 1,5	DT1	odstavení VS 2.2	20	
WS 2.10	JYTY-O 2 x 1	DT1	měřič tepla přívod	20	
WS 2.11	JYTY-O 2 x 1	DT1	měřič tepla TV	20	
WL01	CYKY-J 3 x 2,5	DT1	sil. rozváděč VS	35	
WS485	LAM-TWIN 2x2x0,5	DT1	komunikace	35	