

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘIPOJENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V PŘÍPADĚ, ŽE STÁVAJÍCÍ INSTALOVANÝ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM (INSTALOVANÝ PŘÍKON) V DANÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ JE JEDNOFÁZOVÝ (230V), PŘÍP. TŘÍFÁZOVÝ (400V) ALE NEVYHOVUJÍCÍ:

Doplňující informace pro dodavatelskou firmu elektroinstalace:

Součástí stavby je i úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče RE.

- V případě instalace stávajícího jednofázového jističe před elektroměrem bytové jednotky bude vždy provedena v rámci RE příprava pro osazení jističe třífázového, která bude obsahovat osazení lišty DIN (je-li potřeba), úprava stávající krycí desky (výřez), zaslepení rezervního otvoru pro případný třífázový jistič a veškerá kabeláž spojená s napojení bytové jednotky. Požadovaný jistič již osazuje na své náklady uživatel bytové jednotky na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s..
- V případě instalace stávajícího třífázového jističe před elektroměrem, který svým provedením neodpovídá připojovacím podmínkám poskytovatele distribuční soustavy PDS ČEZ Distribuce a.s. (staré provedení jističe) bude vždy provedena příprava pro osazení nového třífázového jističe, která bude obsahovat osazení lišty DIN (vkládaná konstrukce), úprava stávající krycí desky (výřez, příp. osazení desky nové), veškerá kabeláž spojená s napojení bytové jednotky a osazení nového jističe proudově totožného s jističem starým, char. „B“. Případnou změnu rezervovaného příkonu (změnu hodnoty jističe) již hradí na své náklady uživatel bytové jednotky na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s..

Rozvaděč bytové jednotky R-BJ je vždy navržen a proveden pro třífázové připojení a jednotlivé okruhy bytové jednotky jsou rozděleny rovnoměrně do jednotlivých fází. V případě, že stávající jistič před elektroměrem bytové jednotky je v provedení jednofázovém 230V, musí být zajištěno napájení všech fází třífázové kabelové přípojky bytové jednotky z jednofázového jističe v rámci stávajícího elektroměrového rozvaděče RE. Nesmí dojít k situaci, že stavba připojí pouze jednu ze tří fází, v takovém případě dojde k situaci, že dvě třetiny obvodů bytové jednotky budou bez napětí.

V případě jednofázového zapojení (instalace jednofázového jističe před elektroměrem) bytové jednotky nelze instalovat třífázový elektrický sporák (indukční / sklokeramická varná deska) a instalovaný jistič elektrického sporáku v rozvaděči bytové jednotky R-BJ bude vypnut do polohy 0 (VYP).

Bc. Jaroslav Skůra, autor projektové dokumentace

Bc. Jaroslav SKŮRA
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH
ZARIŽENÍ
Nad Nádražím 200, 363 01 Ostrov
IČ: 734 30 871