

## Seznam datových bodů VersaMax

analogové vstupy

	adresa	svorka	text	pozice
modul 1 ALG 260		A1		
	%AI1	A2	teplota přívod horké vody	1.1
		A3		
		A4		
	%AI2	A5	tlak přívod horké vody	1.2
		A6		
		A7		
	%AI3	A8	teplota zpátečka horké vody	1.3
		A9		
		A10		
	%AI4	A11	tlak zpátečka horké vody	1.4
		A12		
		A13		
		A14		
		A15		
		A16		
		A17		
		A18		
		B1		
	%AI5	B2	teplota TV výstup z bloku	1.5
		B3		
		B4		
	%AI6	B5	teplota TV zásobníky	1.6
		B6		
		B7		
	%AI7	B8	teplota ÚT rozdělovač	1.7
		B9		
		B10		
	%AI8	B11	teplota TV rozdělovač	1.8
		B12		
		B13		
		B14		
		B15		
		B16		
		B17		
		B18		

## binární vstupy

	adresa	svorka	text	pozice
modul 2 MDL650	%I1	A1	porucha VS	2.1
	%I2	A2	odstavení VS	2.2
	%I3	A3		
	%I4	A4		
	%I5	A5		
	%I6	A6		
	%I7	A7		
	%I8	A8		
	%I9	A9		
	%I10	A10		
	%I11	A11		
	%I12	A12		
	%I13	A13		
	%I14	A14		
	%I15	A15		
	%I16	A16		
		A17		
		A18		
	%I17	B1		
	%I18	B2		
	%I19	B3		
	%I20	B4		
	%I21	B5		
	%I22	B6		
	%I23	B7		
	%I24	B8		
	%I25	B9		
	%I26	B10		
	%I27	B11		
	%I28	B12		
	%I29	B13		
	%I30	B14		
	%I31	B15		
	%I32	B16		
		B17		
		B18		